## MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) Closed Caption.

Presione para silenciar el sonido. También presione para activar y desactivar la Modalidad de Subtítulos (CC).

Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur de sous-titres (CC) en ou hors circuit.

# POWER\*

Press to turn ON and OFF. Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

# VOL\*

Press to adjust TV sound and navigate in menus.

Presione para ajustar el sonido de la Televisión y accesar opciones en los menús.

Appuver pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

## 10" ~ "9"

Press numeric keypad to select any channel.

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.

Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

### R-TUNE

Press to switch to the previously viewed channel or video mode.

Presione para regresar al canal previamente visto o a la modalidad de video.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté o le mode de vidéo.

#### Installation of Batteries

Use two AA batteries:

Remove battery cover by pressing in and up near arrow.

Install batteries matching (+) and (-) polarity signs. Replace the battery cover

#### Precautions

Replace batteries in pairs.

Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).

Do not recharge, short-circuit, disassemble, heat, or burn batteries.

Button Also Located on Front Panel of TV. Botón también localizado en la parte delantera de la televisión.

Également située sur le panneau avant du téléviseur.



### EUR501453

# instalación de plies

Use dos pilas AA:

Quite la tapa del compartimiento de piles presionando en la flecha indicada. Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad.

Coloque nuevemente la tapa de las pilas. Precauciones:

Reemplace las pilas por pares.

No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).

No Intente cargar, hacer cortocircuito, desarmer, calentar o quemar las pilas usadas.

# ACTION'

Press to access menus.

Presione para accesar los menús. Appuyer pour accéder aux menus.

# TV/VIDEO\*

Press to select TV or Video Mode.

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión ó Video.

Appuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo.

Press to select next channel and navigate in menus.

Presione para seleccionar el siguiente canal y accesar opciones en los menus.

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

# RECALL

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

Presione para visualizar la Hora. Canal, Cronómetro de Apagado Automático, y otras opciones.

Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

# Installation des piles

Utiliser deux piles AA:

Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut.

Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).

Remettre le convercle en place.

Précautions à prendre

Remplacer les 2 piles à la fois. Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines).

Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles usagées.

> Printed in Mexico Impreso en México Imprimé au Mexique

TQB2AA7068